

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rtb@nt-rt.ru | <http://robogame.nt-rt.ru>



Качалка Белочка



Внимание! Для качалки слоника: пластиковый шар с хобота, для надежности транспортировки, снимается с хобота и упаковывается в ящик для сбора монет.

Включение настройки меню:

Блок управления находится под сиденьем. На нем располагается кнопка входа в меню, для перехода нужно удерживать кнопку в течение нескольких секунд.

1. 1-ое меню («хоу пи сесе») – это настройка приема жетонов от 1 до 5. Включается удержанием в несколько секунд клавиши «меню» (Регулируется кнопками «+» и «-») Во время настройки автомат произносит цифры (1-И,3-САНЬ, 4-СЫ).

Внимание! Простоев между нажатием на кнопку меню и началом регулировки кнопками плюс и минус не должно быть, т.к. в таком случае качалка выходит из настроенного режима в рабочий.

2. 2-ое меню («синтин сесе») включается удержанием в несколько секунд после входы в первое меню. Время работы качалки регулируется кнопками «+» и «-». Время работы от 1 до 9 минут. Интервал смены времени 1 минута. Во время настройки автомат произносит цифры (1-И,3-САНЬ, 4-СЫ).

3. Громкость аппарата регулируется во время настройки аппарата кнопками «+» и «-»

Внимание! Если нажимать на кнопку «меню» щелчками, то Вы также будете слышать названия меню настроек денег и времени, но только это будет не настроенный режим, а информационный, в котором Вы сможете узнать информацию по пунктам настроек меню. В данных режимах сменить настройки невозможно.

Настройка жетоноприемника:

Необходимо снять жетоноприемник с автомата. На нем сверху располагается кнопка рядом с красной лампочкой. Нажимая на кнопку, лампочка загорается и начинает беспрерывно светить. Теперь необходимо пропустить необходимый жетон через жетоноприемник около 30 раз (пока не потухнет лампочка). После того, как лампочка потухла – жетоноприемник настроен под необходимый жетон.

При комплектации жетоноприемника с образцом монеты - Жетоноприемник необходимо снять с качалки и вставить в него образец жетона. Для этого на нем нужно приподнять пластиковый держатель, который располагается сбоку жетоноприемника и вставить туда образец .

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: rtb@nt-rt.ru | <http://robogame.nt-rt.ru>